


固件在线升级方法


机器如果后续有任何的固件升级，用户可以直接从官网(www.marani-proaudio.com) 下载最新版本的固件，通过USB连接远程控制来对设备进行升级，方法如下：



- 1, 选择 **FW Update** 按钮，软件会切换到相应的页面；
- 2, 在升级页面可以看到机器当前的固件版本号，如显示的版本号与下载的版本号相同，则表示固件无需升级；
- 3, 点击选择新固件文件存放位置，插入新的固件文件(.sfu格式)；



- 4, 按下 **FW Update** 按钮进行升级。完成后，软件会弹出一个对话框表示成功升级固件。



注：在线升级只支持USB远程连接控制方式。